

THE **ROXBY** nursery stool

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT.

WICHTIG! FÜR SPÄTERE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

IMPORTANTE CONSERVELO PARA FUTURAS
CONSULTAS. LEA ATENTAMENTE.

Scan for manual



 ickle bubba



ENGLISH

To ensure that your rocking chair and stool is used in accordance with these instructions, please read them fully. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions. Assembly should be carried out by a competent adult only.

WARNING: The footstool is intended to be used for supporting the feet and legs only, not for sitting on.

WARNING: Do not sit on the edge of the seat, armrests or on the backrest as this could cause the chair to tip over.

WARNING: Do not leave children unattended on or beside the chair or foot stool.

- Be aware of the risk of open fire and other sources of heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the glider chair and stool.
- Do not use the stool if any part is broken or missing. Use only spare parts approved by the manufacturer.
- All assembly fittings should be tightened properly and care should be taken to ensure that no screws are loose, as a child could trap parts of the body, or clothing (e.g. ribbons, drawstrings, necklaces) this could lead to strangulation.
- Wood is a natural material, the colour will darken with age.
- During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

WARNING: This product contains bolts and other small parts that may present a choking hazard for children 3 years or under. This unit must be assembled by an adult

WARNING: Periodically check the safety of your product by making certain all bolts and nuts are tightened securely.

FRANÇAIS

Pour vous assurer que votre rocking chair et votre tabouret sont utilisés conformément à ces instructions, veuillez les lire attentivement. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions. Le montage doit être effectué par un adulte compétent uniquement.

AVERTISSEMENT : Le pouf est destiné à être utilisé pour soutenir les pieds et les jambes uniquement, et non pour s'asseoir.

AVERTISSEMENT : Ne vous asseyez pas sur le bord de l'assise, des accoudoirs ou du dossier, car cela pourrait faire basculer le fauteuil.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas les enfants sans surveillance sur ou à côté de la chaise ou du repose-pieds.

- Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de chaleur, comme les feux de barre électrique, les feux de gaz, etc. à proximité du fauteuil et du tabouret.
- N'utilisez pas le tabouret si une pièce est cassée ou manquante. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
- Toutes les pièces d'assemblage doivent être serrées correctement et il faut veiller à ce qu'aucune vis ne soit desserrée, car un enfant pourrait coincer des parties de son corps ou de ses vêtements (par exemple des rubans, des cordons, des colliers), ce qui pourrait entraîner un étranglement.
- Le bois est un matériau naturel, dont la couleur fonce avec l'âge.
- Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure possible.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des boulons et d'autres petites pièces qui peuvent présenter un risque de blocage pour les enfants de 3 ans ou moins. Cet appareil doit être assemblé par un adulte

AVERTISSEMENT : Vérifiez régulièrement la sécurité de votre produit en vous assurant que tous les boulons et écrous sont bien serrés.

DEUTSCH

Um sicherzustellen, dass Ihr Schaukelstuhl und Hocker in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet wird, lesen Sie diese bitte vollständig durch. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen. Die Montage sollte nur von einem kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden.

WARNUNG: Der Fußschemel ist nur zum Abstützen der Füße und Beine gedacht, nicht zum Sitzen darauf.

WARNUNG: Setzen Sie sich nicht auf die Kante des Sitzes, der Armlehnen oder auf die Rückenlehne, da dies zum Umkippen des Stuhls führen kann.

WARNUNG: Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf oder neben dem Stuhl oder Fußhocker sitzen.

- Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen Wärmequellen, wie z. B. elektrische Barfeuer, Gasfeuer usw. in der näheren Umgebung des Gleitstuhls und Hockers.
- Benutzen Sie den Hocker nicht, wenn ein Teil kaputt ist oder fehlt. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- Alle Montagebeschläge sollten ordnungsgemäß angezogen werden und es sollte darauf geachtet werden, dass keine Schrauben lose sind, da sich ein Kind Körperteile oder Kleidungsstücke (z. B. Bänder, Kordeln, Halsketten) einklemmen könnte, was zu Strangulationen führen könnte.
- Holz ist ein natürliches Material, die Farbe wird mit der Zeit nachdunkeln.
- Während der Montage sollten Kinder wegen der möglichen Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.

WARNUNG: Dieses Produkt enthält Schrauben und andere kleine Teile, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können. Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

WARNUNG: Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheit Ihres Produkts, indem Sie sicherstellen, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.



ESPAÑOL

Para asegurarse de que su mecedora y su taburete se utilicen de acuerdo con estas instrucciones, por favor léalas completamente. La seguridad de su hijo puede verse afectada si no sigue estas instrucciones. El montaje debe ser realizado por un adulto competente solamente.

ADVERTENCIA: El reposapiés está pensado para ser usado sólo para apoyar los pies y las piernas, no para sentarse.


ADVERTENCIA: No se siente en el borde del asiento, en los apoyabrazos o en el respaldo ya que esto podría causar que la silla se voltee.

ADVERTENCIA: No deje a los niños desatendidos sobre o al lado de la silla o el taburete.

- Tenga en cuenta el riesgo de fuego abierto y otras fuentes de calor, como incendios de bares eléctricos, incendios de gas, etc. en las proximidades de la silla y el taburete de ala delta.
- No utilice el taburete si alguna pieza está rota o falta. Utilice únicamente piezas de repuesto homologadas por el fabricante.
- Todos los accesorios de montaje deben estar bien apretados y se debe tener cuidado de que no haya tornillos sueltos, ya que un niño podría atrapar partes del cuerpo, o la ropa (por ejemplo, cintas, cordones, collares) esto podría llevar a la estrangulación.
- La madera es un material natural, el color se oscurecerá con la edad.
- Durante el montaje los niños deben mantenerse alejados del producto debido al posible riesgo de lesiones


ADVERTENCIA: Este producto contiene pernos y otras piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia para niños de 3 años o menores.

ADVERTENCIA: Compruebe periódicamente la seguridad de su producto asegurándose de que todos los pernos y tuercas están bien apretados..



A	1x	B	1x	C	1x	D	8x	E	8x	F	1x

A: 48-010-A10-806 - Mocha
 A: 48-010-A10-805 - Cloud
 A: 48-010-A10-807 - Tawny
 B: 48-010-A08-803 - Pine
 B: 48-010-A08-801 - White
 C: 48-010-A09-803 - Pine
 C: 48-010-A09-801 - White
 D,E,F : 48-010-A04-805



ENGLISH

ROUTINE CARE & MAINTENANCE

Regularly check that all fittings and components are fully tightened and in working order.

- Wipe away spills immediately to prevent staining.
- Use a cloth dampened with water and/ or mild soap or a professional product to clean the fabric – always test an inconspicuous area first.
- Allow upholstery to dry and brush lightly.
- For cleaning the chair/stool frame, use only a mild detergent and warm water.
- DO NOT USE BLEACH.
- DO NOT USE any abrasive substances.
- From time to time, check your stool for loose screws, and worn parts. Replace or adjust the parts as needed.

Due to constant updating and improvements, some components may occasionally differ slightly from the images shown in these instructions. We reserve the rights to change the specifications of any products without prior notice. If you need any assistance please contact your Ickle Bubba retailer from whom you purchased your product, who will take appropriate action.

CONTACT US

Email: contact@icklebubba.com

FRANÇAIS

L'ENTRETIEN COURANT ET LA MAINTENANCE

Vérifiez régulièrement que tous les raccords et composants sont bien serrés et en bon état de fonctionnement.

- Essuyez immédiatement les éclaboussures pour éviter qu'elles ne se tachent.
- Utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau et/ou du savon doux ou un produit professionnel pour nettoyer le tissu – testez toujours d'abord un endroit peu visible.
- Laissez sécher le tissu et brossez-le légèrement.
- Pour le nettoyage du cadre de la chaise ou du tabouret, utilisez uniquement un détergent doux et de l'eau chaude.
- N'UTILISEZ PAS D'EAU DE JAVEL.
- N'UTILISEZ PAS de substances abrasives.
- De temps en temps, vérifiez que votre tabouret ne comporte pas de vis desserrées ou de pièces usées. Remplacez ou ajustez les pièces si nécessaire.

En raison des mises à jour et des améliorations constantes, certains composants peuvent parfois différer légèrement des images présentées dans ces instructions. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de tout produit sans préavis. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le détaillant Ickle Bubba chez qui vous avez acheté votre produit, qui prendra une action appropriée.

CONTACTEZ-NOUS

Courriel : contact@icklebubba.com

DEUTSCH

ROUTINEPFLEGE UND –WARTUNG

Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Verschraubungen und Bauteile fest angezogen und funktionstüchtig sind.

- Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort weg, um Flecken zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein mit Wasser und/oder milder Seife angefeuchtetes Tuch oder ein professionelles Produkt, um den Stoff zu reinigen – testen Sie immer zuerst eine unauffällige Stelle.
- Lassen Sie die Polsterung trocknen und bürsten Sie sie leicht ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Stuhl-/Hockergestells nur ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser.
- VERWENDEN SIE KEIN BLEICHMITTEL.
- Verwenden Sie keine scheuernden Substanzen.
- Überprüfen Sie Ihren Hocker von Zeit zu Zeit auf lose Schrauben und abgenutzte Teile. Ersetzen oder justieren Sie die Teile nach Bedarf.

Aufgrund ständiger Aktualisierungen und Verbesserungen können einige Komponenten gelegentlich leicht von den gezeigten Abbildungen abweichen in diesen Anweisungen. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ickle Bubba-Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, der entsprechende Maßnahmen ergreifen wird.

KONTAKT

E-Mail: contact@icklebubba.com

ESPAÑOL

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE RUTINA

Compruebe regularmente que todos los accesorios y componentes están completamente apretados y en funcionamiento.

- Limpie los derrames inmediatamente para evitar manchas.
- Utilice un paño humedecido con agua y/o jabón suave o un producto profesional para limpiar la tela – siempre pruebe primero un área discreta.
- Deje que la tapicería se seque y cepille ligeramente.
- Para limpiar la estructura de la silla o del taburete, use sólo un detergente suave y agua tibia.
- NO USE LEJÍA.
- NO UTILICE ninguna sustancia abrasiva.

- De vez en cuando, compruebe si hay tornillos sueltos o piezas desgastadas. Sustituya o ajuste las piezas según sea necesario.

Debido a las constantes actualizaciones y mejoras, algunos componentes pueden diferir ligeramente de las imágenes mostradas en estas instrucciones. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso. Si necesita ayuda, por favor contacte a su distribuidor de Ickle Bubba al que le compró el producto, quien le llevará una acción apropiada.

CONTACTO

Correo electrónico:
contact@icklebubba.com

ENGLISH

WARRANTY INFORMATION

Quality you can trust

It's important to invest in quality products when you're buying for a little one. That's why it's our mission to create great quality baby products at affordable prices. We also know it helps to be prepared, so all Ickle Bubba pushchairs, strollers, travel systems, car seats and furniture come with a 2 year* warranty as standard. It's peace of mind when you need it most.

*Standard and extended warranty is only applicable on certain parts/items, please check the warranty overview table for further details.

Understanding your warranty

]Standard 2 year* warranty applies from the date of purchase. Please keep hold of your proof of purchase in case you need to make a claim. We will not be able to investigate any claims without this. If you register your product with us online within 28 days of receiving your product, we will extend all parts/items with standard 2 year* warranty to 4 years* from the date of purchase, at no extra cost.

Our warranty covers you against manufacturing defects, you are not covered against the below:

- Normal wear and tear.
- Incorrect use, cleaning or storage.
- Damage caused by not following your Ickle Bubba product user guide.
- Modifying or altering your product with non-approved parts, or by an unauthorised agent.
- Accidental damage (including airline damage) or damage caused by non-domestic use.
- Damage caused by use of accessories not recommended by Ickle Bubba, or advised against in your user guide.

If you have any problems with your Ickle Bubba product caused by a manufacturing defect when under warranty, we offer a 4-step speedy aftercare service within 5 working days. We advise customers to check the contents of their product within 14 days of delivery. Please contact us within 7 days if you discover a fault with your product.

We are more than happy to fulfil our warranty commitments. Ickle Bubba have the right to offer a repair, provide a replacement self-fit part/spare, or a full replacement product. If your product design, colour or fabric has been discontinued we may be required to offer an alternative equivalent product. If a returned item is found to have a fault not related to a manufacturing defect, Ickle Bubba reserve the right to charge for any repairs carried out or spares/ replacements provided.

The warranty applies in the country of purchase only. The warranty applies to the original purchaser and is non-transferrable. It does not cover second hand purchases.

*Standard and extended warranty is only applicable on certain parts/items, please check the warranty overview table for further details.

Your consumer statutory rights are not affected by the warranty.

Travel

Pram/pushchair/stroller chassis & pram/seat frames	2 years*
Car seats	2 years*
Wheels and brake bars	1 year
All fabric parts, handle coverings, bumper bars and accessories	6 months

Furniture

All wooden items	2 years*
Cribs	2 years*
Highchairs	2 years*
Bouncers	2 years*
Playpens	2 years*
Hinges and fittings	2 years*
Mattresses	6 months
All fabric parts, teething rails and cushions	6 months

**4 year extended warranty applies to these parts/items only.*

Nursery

Our nursery range products are not covered by warranty but are able to be returned following our returns policy. To qualify for a refund, the item(s) must be in their original packaging, complete with all parts and accessories and be unused.

Register your product

To register your product and activate your extended warranty, please fill in the form below:

UK – <https://icklebubba.com/pages/warranty>
ROI – <https://ie.icklebubba.com/pages/warranty-information>
FR – <https://fr.icklebubba.com/pages/informations-sur-la-garantie>
DE – <https://de.icklebubba.com/pages/garantie-informationen>

FRANÇAIS

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance

Il est important d'investir dans des produits de qualité lorsque vous achetez pour un petit être. C'est pourquoi notre mission est de créer des produits pour bébés de grande qualité à des prix abordables. Nous savons également qu'il est utile d'être préparé, c'est pourquoi toutes les poussettes, les systèmes de voyage et les sièges auto Ickle Bubba sont assortis d'une garantie de 2 ans* en standard. C'est la tranquillité d'esprit quand vous en avez le plus besoin.

*La garantie standard et l'extension de garantie ne s'appliquent qu'à certaines pièces/éléments, veuillez consulter le tableau des garanties pour plus de détails.

Comprendre votre garanti

La garantie standard de 2 ans* s'applique à partir de la date d'achat. Veuillez conserver votre preuve d'achat au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. En l'absence de cette preuve, nous ne serons pas en mesure d'examiner les réclamations. Si vous enregistrez votre produit en ligne dans les 28 jours suivant sa réception, nous étendrons la garantie standard de 2 ans* à 4 ans* à compter de la date d'achat, sans frais supplémentaires.

Notre garantie vous couvre contre les défauts de fabrication, vous n'êtes pas couvert contre les éléments suivants :

- L'usure normale.
- Utilisation, nettoyage ou stockage incorrects.
- Les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi de votre produit Ickle Bubba.
- La modification ou l'altération de votre produit avec des pièces non approuvées ou par un agent non autorisé.
- Les dommages accidentels (y compris les dommages causés par les avions) ou les dommages causés par une utilisation non domestique.
- Les dommages causés par l'utilisation d'accessoires non recommandés par Ickle Bubba ou déconseillés dans votre guide d'utilisation.

Si vous rencontrez un problème avec votre produit Ickle Bubba en raison d'un défaut de fabrication alors que vous êtes sous garantie, nous vous proposons un service après-vente rapide en 4 étapes dans un délai de 5 jours ouvrables. Nous conseillons aux clients de vérifier le contenu de leur produit dans les 14 jours suivant la livraison. Si vous constatez un défaut sur votre produit, veuillez nous contacter dans les 7 jours.

Nous sommes plus qu'heureux de respecter nos engagements en matière de garantie. Ickle Bubba a le droit de proposer une réparation, de fournir une pièce de rechange ou un produit de remplacement complet. Si le design, la couleur ou le tissu de votre produit n'est plus disponible, nous pouvons être amenés à vous proposer un produit équivalent. Si un article retourné présente un défaut qui n'est pas lié à un vice de fabrication, Ickle Bubba se réserve le droit de facturer les réparations effectuées ou les pièces de rechange/remplacements fournis.

La garantie s'applique uniquement dans le pays d'achat. La garantie s'applique à l'acheteur initial et n'est pas transférable. Elle ne couvre pas les achats d'occasion.

*La garantie standard et l'extension de garantie ne s'appliquent qu'à certaines pièces/éléments, veuillez consulter le tableau récapitulatif des garanties pour plus de détails.

La garantie n'affecte pas les droits statutaires des consommateurs.

Voyage

Châssis de landau/poussette/poussette et châssis de landau/siège	2 ans*
Sièges auto	2 ans*
Roues et barres de frein	1 an
Toutes les parties en tissu, les poignées, les pare-chocs et les accessoires	6 mois

Meubles

Berceaux	2 ans*
Chaises hautes	2 ans*
Chaises longues	2 ans*
Parc pour enfants	2 ans*
Matelas	6 mois
Toutes les parties en tissu, les accessoires et les coussins	6 mois

**L'extension de garantie de 4 ans ne s'applique qu'à ces pièces/articles.*

Pouponnière

Les produits de notre gamme pour enfants ne sont pas couverts

par la garantie, mais peuvent être retournés conformément à notre politique de retour. Pour bénéficier d'un remboursement, les articles doivent être dans leur emballage d'origine, complets avec toutes les pièces et tous les accessoires et ne pas avoir été utilisés.

Enregistrer votre produit

Pour enregistrer votre produit et activer votre extension de garantie, veuillez remplir le formulaire ci-dessous :

UK – <https://icklebubba.com/pages/warranty>
ROI – <https://ie.icklebubba.com/pages/warranty-information>
FR – <https://fr.icklebubba.com/pages/informations-sur-la-garantie>
DE – <https://de.icklebubba.com/pages/garantie-informationen>

ESPAÑOL

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Calidad de confianza

Es importante invertir en productos de calidad cuando se compra para un pequeño. Por eso nuestra misión es crear productos para bebés de gran calidad a precios asequibles. También sabemos que es útil estar preparado, por lo que todos los cochecitos, sillas de paseo, sistemas de viaje, sillas de auto y muebles Ickle Bubba incluyen una garantía estándar de 2 años*. Tranquilidad cuando más la necesitas.

*La garantía estándar y la ampliada sólo se aplican a determinadas piezas/ artículos; consulte la tabla de resumen de garantías para obtener más información.

Conozca su garantía

La garantía estándar de 2 años* se aplica a partir de la fecha de compra. Conserve el comprobante de compra por si necesita hacer una reclamación. Sin él, no podremos investigar ninguna reclamación. Si registra su producto con nosotros en línea dentro de los 28 días siguientes a la recepción del producto, ampliaremos todas las piezas/ artículos con garantía estándar de 2 años* a 4 años* a partir de la fecha de compra, sin coste adicional.

Nuestra garantía cubre los defectos de fabricación, pero no los siguientes:

- Desgaste normal.
- Uso, limpieza o almacenamiento incorrectos.
- Daños causados por no seguir las instrucciones de uso del producto Ickle Bubba.
- Modificación o alteración de su producto con piezas no aprobadas, o por un agente no autorizado.
- Daños accidentales (incluidos los causados por el transporte aéreo) o daños causados por un uso no doméstico.
- Daños causados por el uso de accesorios no recomendados por Ickle Bubba o desaconsejados en la guía del usuario.

Si tiene algún problema con su producto Ickle Bubba causado por un defecto de fabricación cuando está en garantía, le ofrecemos un servicio de asistencia rápida en 4 pasos en un plazo de 5 días laborables. Aconsejamos a los clientes que comprueben el contenido de su producto en un plazo de 14 días a partir de la entrega. Póngase en contacto con nosotros en un plazo de 7 días si descubre algún defecto en su producto.

Estaremos encantados de cumplir nuestros compromisos de garantía. Ickle Bubba tiene derecho a ofrecer una reparación, proporcionar una pieza de repuesto o un producto de sustitución completo. Si el diseño, color o tejido de su producto ha sido descatalogado, es posible que debamos ofrecerle un producto alternativo equivalente. Si se descubre que un artículo devuelto tiene un fallo no relacionado con un defecto de fabricación, Ickle Bubba se reserva el derecho de cobrar por cualquier reparación llevada a cabo o repuestos / reemplazos proporcionados.

La garantía se aplica únicamente en el país de compra. La garantía se aplica al comprador original y no es transferible. No cubre las compras de segunda mano.

*La garantía estándar y la garantía ampliada sólo se aplican a determinadas piezas/artículos; consulte la tabla de resumen de garantías para obtener más información.

La garantía no afecta a sus derechos legales como consumidor.

Viaje

Chasis de cochecito/silla de paseo y armazón de cochecito/ asiento	2 años*
Asientos de coche	2 años
Ruedas y barras de freno	1 año
Todas las piezas de tela, revestimientos de asas, barras parachoques y accesorios	6 meses

Muebles

Todos los artículos de madera	2 años
Cunas	2 años
Tronas	2 años
Hamacas	2 años
Parque infantil	2 años
Bisagras y herrajes	2 años*
Colchones	6 meses
Todas las piezas de tela, mordedores y cojines	6 meses

**La garantía ampliada de 4 años sólo se aplica a estas piezas/artículos.*

Guardería

Los productos de nuestra gama de guardería no están cubiertos por la garantía, pero pueden devolverse siguiendo nuestra política de devoluciones. Para poder optar a un reembolso, los artículos deben estar en su embalaje original, completos con todas las piezas y accesorios y sin usar.

Registre su producto

Para registrar su producto y activar su garantía ampliada, rellene el siguiente formulario:

UK – <https://icklebubba.com/pages/warranty>
ROI – <https://ie.icklebubba.com/pages/warranty-information>
FR – <https://fr.icklebubba.com/pages/informations-sur-la-garantie>
DE – <https://de.icklebubba.com/pages/garantie-informationen>

DEUTSCH

GARANTIEINFORMATIONEN

Qualität, der Sie vertrauen können

Es ist wichtig, in Qualitätsprodukte zu investieren, wenn man etwas für sein Kind kauft. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Babyprodukte zu erschwinglichen Preisen herzustellen. Wir wissen auch, dass es hilfreich ist, vorbereitet zu sein. Deshalb haben alle Ickle Bubba Kinderwagen, Reisesysteme und Autositze standardmäßig eine 2-jährige* Garantie. Das ist Seelenfrieden, wenn Sie ihn am meisten brauchen.

*Die Standardgarantie und die erweiterte Garantie gilt nur für bestimmte Teile/ Artikel, weitere Details finden Sie in der Garantieübersichtstabelle.

Ihre Garantie im Überblick|

Die Standardgarantie von 2 Jahren* gilt ab dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, falls Sie einen Anspruch geltend machen müssen. Ohne diesen können wir keine Ansprüche prüfen. Wenn Sie Ihr Produkt innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt online bei uns registrieren, verlängern wir die Standardgarantie von 2 Jahren* für alle Teile ohne zusätzliche Kosten auf 4 Jahre* ab dem Kaufdatum.

Unsere Garantie deckt Fabrikationsfehler ab, die folgenden Punkte sind nicht abgedeckt:

- Normale Abnutzung und Verschleiß.
- Unsachgemäße Verwendung, Reinigung oder Lagerung.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung Ihres Ickle Bubba Produkts verursacht wurden.
- Modifizierung oder Veränderung Ihres Produkts mit nicht zugelassenen Teilen oder durch einen nicht autorisierten Vertreter.
- Unbeabsichtigte Schäden (einschließlich Schäden durch Flugzeuge) oder Schäden, die durch nicht häuslichen Gebrauch verursacht wurden.
- Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht wurden, das nicht von Ickle Bubba empfohlen wurde oder von dem in Ihrer Bedienungsanleitung abgeraten wird.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Ickle Bubba Produkt haben, die auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen sind, bieten wir Ihnen innerhalb von 5 Arbeitstagen einen 4-stufigen Schnellreparaturservice an. Wir empfehlen unseren Kunden, den Inhalt ihres Produkts innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung zu überprüfen. Bitte kontaktieren Sie uns innerhalb von 7 Tagen, wenn Sie einen Fehler an Ihrem Produkt feststellen.

Wir sind gerne bereit, unsere Garantieverpflichtungen zu erfüllen. Ickle Bubba hat das Recht, eine Reparatur anzubieten, ein Ersatzteil zu liefern oder ein komplettes Produkt zu ersetzen. Wenn Ihr Produktdesign, Ihre Farbe oder Ihr Stoff nicht mehr hergestellt wird, müssen wir möglicherweise ein alternatives, gleichwertiges Produkt anbieten. Sollte sich herausstellen, dass ein zurückgesandter Artikel einen Fehler aufweist, der nicht auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen ist, behält sich Ickle Bubba das Recht vor, alle durchgeführten Reparaturen oder gelieferten Ersatzteile/Ersatzteile in Rechnung zu stellen.

Die Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde. Die Garantie gilt für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Sie gilt nicht für Käufe aus zweiter Hand.

*Die Standardgarantie und die erweiterte Garantie gelten nur für bestimmte Teile/Artikel; weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Garantieübersichtstabelle.

Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte werden durch die Garantie nicht beeinträchtigt.

Reisen

Kinderwagen-/Kinderwagen-/Kinderwagengestelle & Kinderwagen-/Sitzgestelle	2 Jahre*
Autositze	2 Jahre*
Räder und Bremsstangen	1 Jahr
Alle Stoffteile, Griffbezüge, Stoßstangen und Zubehör	6 Monate

Möbel

Kinderbetten	2 Jahre*
Hochstühle	2 Jahre*
Babywippen	2 Jahre*
Laufställe	2 Jahre*
Matratzen	6 Monate
Alle Stoffteile, Zubehör und Kissen	6 Monate

**4 Jahre erweiterte Garantie gilt nur für diese Teile/Artikel.*

Kinderzimmer

Unsere Kinderzimmerprodukte fallen nicht unter die Garantie, können aber gemäß unserer Rückgabebedingungen zurückgegeben werden. Um für eine Rückerstattung in Frage zu kommen, müssen die Artikel originalverpackt, komplett mit allen Teilen und Zubehörteilen und unbenutzt sein.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Um Ihr Produkt zu registrieren und Ihre erweiterte Garantie zu aktivieren, füllen Sie bitte das folgende Formular aus:

UK – <https://icklebubba.com/pages/warranty>

ROI - <https://ie.icklebubba.com/pages/warranty-information>


FR - <https://fr.icklebubba.com/pages/informations-sur-la-garantie>

DE – <https://de.icklebubba.com/pages/garantie-informationen>

NOTES/ HINWEISE /NOTAS

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features 20 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire page, providing a guide for handwriting practice. The lines are light gray and extend from the left margin to the right edge of the paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Contact us:
Contactez nous :
Kontaktieren Sie uns:
Póngase en contacto con nosotros:



Atlantic House, Unit 2, Atlantic Close, Swansea, SA7 9FJ
Unit 125, 3 Lombard Street East, Dublin 2, DO2 HC78

www.icklebubba.com